



## ПАНЕЛЬ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ (для моделей с кондиционером с ручным управлением) > УЗЛЫ И ДЕТАЛИ

для подготовки [Нажмите здесь](#)



Для моделей с механической трансмиссией:


РУКОЯТКА РЫЧАГА  
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ  
ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ



ЧЕХОЛ ЛЮЧКА РЫЧАГА  
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ




ЦЕНТРАЛЬНАЯ НИЖНЯЯ  
ОТДЕЛОЧНАЯ НАКЛАДКА  
ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ



Кроме моделей с механической трансмиссией:


РУКОЯТКА РЫЧАГА  
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ  
ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ



КОРПУС УКАЗАТЕЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ В СБОРЕ



ЦЕНТРАЛЬНАЯ НИЖНЯЯ  
ОТДЕЛОЧНАЯ НАКЛАДКА  
ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ



ЦЕНТРАЛЬНАЯ ОБЛИЦОВКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ

